

Dräger Parat® C Brandfluchthaube



ST-1587-2008

ST-9709-2007



1 Nehmen Sie die Fluchthaube in beide Hände.

ST-9724-2007



2 Drücken Sie den Filter ...

ST-9725-2007



3 ... mit beiden Daumen heraus.

ST-9713-2007



4 Ziehen Sie das Gummiband der Halskrause mit beiden Händen auseinander

ST-9712-2007



5 Stecken Sie zuerst das Kinn in die Fluchthaube. Positionieren Sie es in der Innenmaske.

ST-9727-2076



6 Stülpen Sie jetzt die Fluchthaube über den Kopf. Versichern Sie sich, dass Nase und Kinn in der Innenmaske sitzen und alle Haare unter der Haube sind.

ST-9717-2007



7 Ziehen Sie das Zugband fest, ...

ST-9721-2007



8 ... so dass die Innenmaske fest vor Mund und Nase sitzt.

Dräger Parat® C Brandfluchthaube



Twin Pack



1
Wandbox, die zwei Fluchthauben enthält.



2
Drücken Sie auf die Verriegelung um die Klappe der Wandbox zu öffnen. Entnehmen Sie die Haube.



3
Halten Sie die roten Aufreißbänder mit der einen Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand so lange an der Fluchthaube bis beide Filterverschlüsse abreißen.



4
Die Filteröffnungen müssen frei sein, um ungehindert atmen zu können.

Soft Pack



1
Handliches Reiseetui.



2
Öffnen Sie den Reißverschluss des Soft Packs und nehmen Sie die Haube heraus.



3
Halten Sie die roten Aufreißbänder mit der einen Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand so lange an der Fluchthaube bis beide Filterverschlüsse abreißen.



4
Die Filteröffnungen müssen frei sein, um ungehindert atmen zu können.

Karton



1
Umweltfreundlicher Pappkarton.



2
Öffnen Sie den Karton und ziehen Sie die innere Pappschachtel heraus. Nehmen Sie die Haube aus der Pappschachtel.



3
Halten Sie die roten Aufreißbänder mit der einen Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand so lange an der Fluchthaube bis beide Filterverschlüsse abreißen.



4
Die Filteröffnungen müssen frei sein, um ungehindert atmen zu können.

Traveller Pack



1
Stabiles Plastikgehäuse für robuste Einsatzbedingungen.



2
Entfernen Sie die Metallklemme um die Box zu öffnen. Entnehmen Sie die Haube.



3
Halten Sie die roten Aufreißbänder mit der einen Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand so lange an der Fluchthaube bis beide Filterverschlüsse abreißen.



4
Die Filteröffnungen müssen frei sein, um ungehindert atmen zu können.